



Die wichtigsten Funktionen des InfoKey Controller:

1 Ein / Aus

Zum Einschalten Taste einmal kurz drücken
Zum Ausschalten Taste ca. zwei Sekunden gedrückt halten
Um den Balance-Mode rauszunehmen Taste einmal kurz drücken

2 Anfängertaste

Funktioniert nur wenn der Segway eingeschaltet und der Fahrer abgestiegen ist
Anfängermodus aktiviert: Schildkröte sichtbar (tiefer Ton beim Drücken), langsam
Anfängermodus deaktiviert: Schildkröte weg (hoher Ton beim Drücken), schnell

3 Infotaste

Kurzes Drücken wechselt die Ansicht:
Uhrzeit / Datum / Geschwindigkeit / Ø-Geschwindigkeit / Tagestrip / Odometer
Km-Zähler (Tagestrip) auf Null schalten: Taste zwei Sekunden gedrückt halten.

4 Alarm

Funktioniert nur wenn der Segway eingeschaltet und der Fahrer abgestiegen ist
Beim Alarm handelt es sich nur um eine leichte Wegfahrsperrung mit Signalabgabe

